


Dale Tiffany, Inc.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

Item No: TA101340

FOR RETURN SHIPPING PURPOSES:
PLEASE RETAIN ORIGINAL PACKAGING
TO MINIMIZE DAMAGE.

1. Carefully unpack the parts and layout as shown in the illustration.
2. Insert the harp (B) into the saddle (A).
3. Adjust the knurl nut (C) on the harp.
This can be used to raise the shade a little if necessary.
3. Place the shade (D) on the harp (B) and tighten with the finial (E) to secure the shade (D) into place.
5. Insert bulb into the bulb socket.



Uses (1) Maximum 25WATT Type B Bulb.

or (1) maximum 13watt CFL Bulbs (Bulb not included).

Cleaning of your lamp

Wipe with a damp cloth. Do not use abrasives.

Important Safety Instructions

This portable lamp has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If it does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless the plug can be fully inserted.

Instrucciones Importantes de Seguridad

Esta Lampara Portatil tiene un enchufe polarizado (una punta es mas ancha que otra), Como una manera de seguridad para reducir el riesgo de una descarga electrica. Este enchufe podra ser conectado a un receptor polarizado de una sola manera si no logra conectar completamente el enchufe, reinviertalo para ponerlo en la posicion correcta. Si despues de voltearlo aun no logra conectarlo, favo de contactar con un electricista con licencia (Calificado) nunca utilizar la lampara con una extension de cordon electrico a menos de que el enchufe de la coneccion es completamente introducida.

***SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.**

Made in China

Revision – 07/03/12


Dale Tiffany, Inc.

INSTRUCCIONES DE ASAMBLEA:

Modelo: TA101340

**PARA RAZONES DE REGRASAR: POR FAVOR
CONSERVE EL IMPAQUETADO ORIGINAL
PARA REDUCIR DAÑOS MINIMO.**

1. Desempaquete y presente cuidadosamente las piezas a las indicaciones de la ilustración.
2. Inserte la arpa (B) hasta que se siente firmemente en la silla de montar (A).
3. Ajuste la tuerca redonda (C) en la arpa (B). Esto se puede utilizar para levantar la pantalla poco en caso que sea necesario.
4. Coloque la pantalla (D) sobre el extremo de la arpa (B) y apriete tuerca final (A) asegurando la pantalla en su lugar.
5. Inserte bulbo en el zócalo.



**Usar (1) Maximo bulbo de 25 vatios Tipo B.
or (1) maximo bulbo de 13 vatios CFL (Bulbo no incluido).**

Limpieza de lampara.

Limpiar con un trapo seco solamente. No utilice los abrasivos.

Important Safety Instructions

This portable lamp has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If it does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless the plug can be fully inserted.

Instrucciones Importantes de Seguridad

Esta Lámpara Portatil tiene un enchufe polarizado (una punta es mas ancha que otra), Como una manera de seguridad para reducir el riesgo de una descarga electrica. Este enchufe podra ser conectado a un receptor polarizado de una sola manera si no logra conectar completamente el enchufe, reinviertalo para ponerlo en la posicion correcta. Si despues de voltearlo aun no logra conectarlo, favo de contactar con un electricista con licencia (Calificado) nunca utilizar la lampara con una extension de cordon electrico a menos de que el enchufe de la coneccion es completamente introducida.

*** Guardar estas instrucciones para una referencia futura.**

Hecho en China

Revision 07/03/12